

## 下载制卡工具

[https://ascend-repo.obs.cn-east-2.myhuaweicloud.com/Atlas%20200I%20DK%20A2/DevKit/tools/latest/Ascend-devkit-imager\\_latest\\_win-x86\\_64.exe](https://ascend-repo.obs.cn-east-2.myhuaweicloud.com/Atlas%20200I%20DK%20A2/DevKit/tools/latest/Ascend-devkit-imager_latest_win-x86_64.exe)

## 运行一键制卡工具

### 选择和烧录镜像

选择制卡方式。

在线制卡（推荐）：制卡工具自动通过网络获取镜像烧录到 SD 卡，无需提前下载。镜像版本会迭代更新，用户在烧录镜像时可选择最新版本进行烧录。

### 在线制卡



### 选择按钮



**（重点阅读）** 如果不修改网络信息，则镜像烧录完成后，开发者套件 eth1 网口默认静态 IP 地址为 192.168.137.100；eth0 网口为 DHCP 动态模式，未分配 IP 地址；Type-C 接口默认静态 IP 地址为 192.168.0.2。

选择 SD 卡



单击“烧录镜像”按钮，开始烧录，工具会预估完成烧录所需时间。

烧录镜像



烧录成功后，会弹出“烧录成功”提示窗，根据提示单击“完成”，并将 SD 卡从读卡器中取出。

烧录成功

烧录成功

烧录成功, 请弹出SD卡!

镜像网络信息:

ETH0	
自动获取IP	是
IP	
子网掩码	
默认网关	
首选DNS服务器	
备用DNS服务器	

ETH1	
自动获取IP	否
IP	192.168.137.100
子网掩码	24
默认网关	192.168.137.1
首选DNS服务器	8.8.8.8
备用DNS服务器	114.114.114.114

Type-C	
自动获取IP	否
IP	192.168.0.2
子网掩码	24
默认网关	
首选DNS服务器	8.8.8.8
备用DNS服务器	114.114.114.114

完成

烧录完成后，会弹出 windows 提示窗，提示用户是否需要格式化 SD 卡。请选择“取消”，否则会将已烧录镜像的 SD 卡格式化。

